CÂMARA DE FLUXO

Dupla

Inox 316 | PP | PVDF | Titânio

Fabricadas em Inox 316, Titânio, PP, PVDF, possibilitam a instalação em linha, painéis e sistemas de By-pass, com diferentes alternativas de fixação. Na versão Dupla, pode ser utilizada 2 sensores, podendo servir o segundo sensor como verificação.



Qualidade do produto

Nosso processo de fabricação utiliza equipamentos de alta tecnologia e precisão, atendendo a padrões internacionais de qualidade, com rastreabilidade e garantia.

Principais Vantagens

- √ Rápido tempo de resposta;
- √ Dispositivo acoplado para calibração;
- √ Podem ser instalados em linha, painéis e
- √ sistemas by pass;
- √ Sistema antiturbulência do fluído;
- √ Possibilidade de adaptação de diversos sensores;
- ✓ Proteção do sensor e cabo com Ip65;
- √ Assistência técnica especializada;



Becker de calibração para sensores PG-13,5, utiliza 2 ml de buffer padrão

Aplicações

As câmaras de operação em linha da JCM podem ser utilizadas em uma infinidade de processos de análise industriais contínuos ou não, com pressões, temperaturas e vazões diversas.

- √ Tratamento de água para caldeiras;
- √ Reaproveitamento de condensado;
- √ Tratamento de eflutentes líquidos;
- √ Tratamento de água;
- √ Torres de resfriamento;
- √ Concentração de ácidos e álcalis.

Clip de fixação da câmara de fluxo em tubo schedule de 2"





CONFIGURADOR DE PRODUTO - CÂMARA DE FLUXO

Series Modelo Materiais Disponíveis Conexões Sensores

DP Dupla Inox 316, PP, PVDF, Titânio PG-13,5 (120mm) - G1" - G3/4" - 3/4" NPT - DN25

Designadores S A B C D E F

Exemplo de Código: CF. DP. 1 1 1 1 1 1

Código de Encomenda: CF. .

S MODELO

DP Dupla

A MATERIAL

- 1 Inox 316
- **2** PP
- 3 PVDF
- 4 Titânio
- **B** CONEXÃO SENSOR 1
 - 1 PG-13,5 (120mm)
 - 2 G1"
 - 3 G3/4"
 - 4 3/4" NPT
 - **5** DN 25
- CONEXÃO SENSOR 2
 - 1 PG-13,5
 - **2** G1"
 - **3** G3/4"
 - 4 3/4" NPT
 - **5** DN 25

- CONEXÃO AO PROCESSO
 - 1 1/4" OD-F
 - 2 3/8" OD-F
 - 3 1/2" OD-F
 - 4 3/4" OD-F
 - 5 1/4" NPT-F
 - 6 3/8" NPT-F
 - 7 1/2" NPT-F
 - 8 3/4" NPT-F
 - 9 1" NPT-F
- **FIXAÇÃO**
 - 1 Painel / Parede
 - 2 Tubo Schedule 2"
- F VEDAÇÃO
 - 1 Não Aplicável⁽¹⁾
 - **2** Viton⁽²⁾
 - 3 Kalrez⁽²⁾

- (1) Não aplicável em câmaras de PP, PVDF.
- (2) Não aplicável em câmaras de Inox 316, Titânio.



